

# **Hamilton Beach**

Commercial

Блендер с пластиковой колбой

840158500

Артикул по КБ:

7010118

Инструкция по эксплуатации

# Блендер с металлической колбой. Модель 840158500

## Инструкция по безопасному применению

### Правила безопасности

**Внимание** – при использовании электрических приборов следуйте базовым правилам безопасности, включая следующие:

- Прочитайте эту инструкцию перед использованием блендера. Всегда держите инструкцию под рукой.
- Перед первым использованием блендера вымойте колбу в горячей воде с чистящим средством. **Не помещайте колбу в посудомоечную машину!**
- Подключайте блендер только к заземленной розетке.
- Не отключайте заземление.
- Запрещается использование адаптеров.
- Запрещается использование удлинителей.
- Перед чисткой или обслуживанием отключите прибор из розетки.
- Для минимизации риска, отключайте прибор от сети, когда не пользуетесь им, а также перед сборкой или разборкой.
- Еженедельно проверяйте шнур питания блендера на предмет загибов, трещин и других повреждений. В случае обнаружения повреждения, обратитесь в сервисную службу для починки или замены.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур питания и основной блок прибора в воду или иные жидкости.
- Запрещается чистка основного блока при помощи пульверизаторов.
- В случае смешивания в блендере горячего масла или иных горячих продуктов перемещайте прибор с особой осторожностью.
- Не используйте прибор для иных целей, кроме предназначенных инструкцией.
- Прибор не предназначен для использования детьми или в присутствии детей.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами с ослабленными физическими, психическими или чувствительными способностями, а также лицами, недостаточно квалифицированными для работы с оборудованием, за исключением случаев непрерывного контроля со стороны лиц, несущих за них ответственность.
- Использование запасных частей, деталей и устройств, не рекомендованных производителем, может привести к травмам.
- Для уменьшения риска травм, а также риска поломки блендера не помещайте в колбу хозяйственные предметы (ложки, половники ит.д.) во время работы блендера.

- Не храните в блендере хозяйственные предметы (ложки, лопатки и т.д.), во избежание поломки блендера в случае его включения.
- Во избежание травм не опускайте руки в колбу блендера во время работы прибора. Включайте прибор ТОЛЬКО с закрытой крышкой!
- Избегайте прикасаться к движущимся частям блендера. Перед тем, как производить любые действия с движущимися частями блендера, выключите его и отключите от сети.
- Лезвия блендера острые. Обращайтесь с ними осторожно.
- В случае освобождения лезвий из крепления немедленно прекратите работу и замените весь режущий механизм. Не пытайтесь самостоятельно установить или подтянуть крепление лезвий!
- Рекомендуется ежедневная проверка колбы и режущего механизма блендера. Не используйте треснутую, или поврежденную колбу. Не используйте сломанные, освободившиеся или треснутые ножи.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Прибор предназначен для кратких периодов использования. Среднее время использования без отключения не должно превышать 3 минуты.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Во избежание повреждения прибора, колбы или режущего механизма не трясите и не наклоняйте блендер во время работы. В случае самопроизвольной остановки блендера, переведите выключатель в положение «Выкл», снимите колбу, снимите крышку с колбы и лопаточкой подтолкните продукт в колбе к режущему механизму.
- При смешивании горячих жидкостей, снимите центральную часть крышки. Горячие жидкости могут выделять пар в процессе смешивания. Во избежание ожогов не наполняйте блендер более чем на 1 литр, если работаете с горячими жидкостями. Положите руку на крышку колбы, защитив ее прихваткой или плотной тканью. Начинайте смешивать на минимальной скорости.
- Не используйте блендер с поврежденным шнуром, вилок, а также после падений или других повреждений. Обратитесь в сервисный центр для проверки. Ремонта или отладки вашего блендера.
- Включайте блендер ТОЛЬКО с закрытой крышкой колбы!
- Если поврежден провод питания, он должен быть заменен изготовителем, его полномочным представителем или в квалифицированном сервисном центре.

**СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ**

### **Поражение электрическим током:**

Отключите прибор от сети перед тем, как чистить основной блок.

Подключайте прибор только в заземленную розетку.

Не отключайте заземление.

Не используйте адаптеры.

Не используйте удлинители.

Если Вы не следуете этим правилам, возникает опасность поражения электрическим током или пожара.

### **Опасность порезов.**

Включение блендера допустимо только при закрытой крышке.

Не опускайте в колбу работающего блендера руки, ложки, лопатки и другие предметы.

Если Вы не следуете этим правилам, возникает опасность получения порезов, переломов и других травм.

### **Опасность ожогов.**

Будьте осторожны при смешивании горячих продуктов.

Если Вы не следуете этому правилу, возникает опасность получения ожогов.

## **Чистка**

Чистка производится раствором чистящего средства из расчета 15 мл чистящего средства на 3,5 литра чистой холодной воды.

1. Наполните контейнер раствором чистящего средства, снимите крышку и включите прибор на минимальной скорости на 2 минуты.
2. Протрите внешнюю сторону прибора при помощи губки или мягкой тряпочки, смоченной в растворе чистящего средства.
3. Поместите крышку и фильтр в раствор чистящего средства на 2 минуты.
4. поместите контейнер на основной блок и запустите прибор на максимальной скорости на 2 секунды чтобы удалить влагу с режущего механизма.
5. Промойте колбу, крышку и фильтр чистой проточной водой.
6. протрите основной блок влажной, а затем сухой мягкой тряпочкой.

## **Уничтожение**

Пожалуйста не избавляйтесь от электроприборов как от обычного мусора. Помогите сохранить природные ресурсы и защитить окружающую среду: по окончании работы с прибором передайте его в местный центр сбора отходов в отдел, предназначенный для электроприборов. Для нахождения ближайшего к вам центра сбора отходов, свяжитесь с местными властями.

Для напоминания Вам об особых правилах уничтожения данного продукта, он обозначен специальным значком в форме перечеркнутой урны.